



LEGENDA	
	Poste Circular instalado
	Poste Circular a instalar
	Poste Duplo "T" instalado Concreto
	Poste Duplo "T" a instalar
	Transformador instalado
	Transformador a instalar
	Chave Elo-Fusível instalada
	Chave Elo-Fusível a instalar
	Para-raio a instalar
	Para-raio instalado
	Aterramento a instalar
	Aterramento instalado
	Rede de Baixa Tensão
	Rede de Alta Tensão
N1	Estrutura Existente
	Estrutura a ser Retirada
N1	Estrutura a ser Instalada
11/300	Indicação a Altura e Esforço do Poste
	Quadro Geral de Distribuição